

## Funktionstasten-Belegungen bei Notebooks



Wechsel zwischen verschiedenen Anzeige-Modi

Tipp: Die Fn-Taste **gedrückt halten**, während F5 mehrmals gedrückt werden kann, bis die gewünschte Anzeigevariante gewählt ist:



1. Anzeige nur auf Notebook
2. Anzeige auf Notebook **und** externem Anzeigegerät (Beamer oder zusätzlicher Monitor) → z.B. für eine PowerPoint – Präsentation über den Beamer
3. Anzeige nur auf externem Anzeigegerät → z.B. für das Abspielen eines DVD-Videos über den Beamer
4. Anzeige auf Notebook **und** TV-Gerät
5. Anzeige nur auf TV-Gerät → z.B. für das Abspielen eines DVD-Videos über den Fernseher



**VGA-Anschluss** hinten am Notebook (je nach Modell unter der Abdeckung)



**Video-Ausgang** hinten am Notebook unter der Abdeckung

oder (bei neueren Modellen)



**Super-Video-Ausgang** links am Notebook



Touchpad ein- bzw. ausschalten. Das Touchpad dient als Ersatz der Maus (v.a. bei mobilem Einsatz praktisch). Wenn das Touchpad ausgeschaltet ist, erscheint im Info-Bereich unten rechts das entsprechende **Symbol**: Bei eingeschaltetem Touchpad kann die Eingabe über die Tastatur zu «wildem» Herumspringen der Einfügemarke führen; dies passiert jeweils dann, wenn (unbeabsichtigt und unbemerkt) das Touchpad ein wenig berührt wird.

